



Подъемные шторы используются для работы с романскими, австрийскими и французскими шторами. В качестве несущего профиля используют алюминиевый профиль СТ-432002 с впрессованной лентой «Велкро». По своим функциональным возможностям подъемные механизмы делятся на три группы. Первая группа — это легкие веревочные механизмы для небольших окон с максимальным количеством кордов — не более трех (трех-кордовый механизм). Вторая группа — это стандартные веревочные механизмы для окон средних размеров с максимальным количеством кордов — не более восьми (восьмикордовый механизм). Третья группа — это роторно-цепочные механизмы с неограниченным количеством подъемных блоков, для окон больших размеров. Крепление к стене осуществляется с помощью кронштейнов.

